## SAFETYTEST EMB 2 GERÄTEAUFBAU



### Menüaufbau



## SAFETYTEST EMB 2 **KURZBEDIENUNGSANLEITUNG**

### Lieferumfang

- SAFETYTEST EMB 2
- 1 x Aktivsonde 2 m
- 1 x Prüfsonde passiv 2 m
- 1 x EMB 2 Netzleitung 2 m
- 1 x EMB 2 Prüfkabel 2 m

### • 1 x EMB 2 Prüfkabel 0,5 m

- 1 x App-Freischaltung für 1 Jahr
- 1 x Kurzbedienungsanleitung
- 1 x Werkskalibrierzertifikat

### Sicherheitshinweise!

- Alle Prüfungen dürfen nur von "Elektrotechnisch unterwiesenen Person" (EuP) durchgeführt werden
- Nur bestimmungsgemäße Verwendung
- Instandsetzung nur vom Hersteller
- Messgerät nur an 85 265 V betreiben
- Keine Messungen an ungesicherten Messkreisen
- Keine Verwendung bei Auffälligkeiten am Messgerät
- Es ist mit defekten Prüflingen zu rechnen, die nicht am Schutzleiter angeschlossen sind

### SAFETYTEST SERVICEINFORMATIONEN

### Standort

SAFETYTEST GmbH Industriestraße 17 96114 Hirschaid

E-Mail: info@safetytest.de Tel.: +49 9543 443169 Fax: +49 9543 4432930

## **Kalibrierung und Service**

https://kp.safetytest.eu

### **Bediendungsanleitung und Datenblatt**

https://doku.safetytest.eu/

### Hilfe? Kontaktieren Sie uns jetzt:

https://ssp.safetytest.eu





回溯回



## **KURZBEDIENUNGS-ANLEITUNG**

**SAFETYTEST EMB 2** 



www.safetytest.de

## ERSTE SCHRITTE FÜR DIE **DURCHFÜHRUNG EINER PRÜFUNG**

### Prüfer festlegen

- Mit "Enter" und den Pfeiltasten in den Bereich "Prüfer" navigieren
- Prüfernamen und ein 4-stelliges Passwort (optional) eintragen und mit "Enter" bestätigen. Passwort ist jetzt vergeben. Beim Vergessen des Passwortes einen anderen Prüfernamen verwenden.

Γ	Firmware Version		Anschluss	]	
	V1.1.86 1Ph	_	L1 230V		Prüfer Passwort
		~	PE < 30 ∨ PE-Spannungsfreiheit über Fingerkontakt prüfen!! PE < 30∨besagt, dass der PE angeschlossen ist und		Passwort optional. Das Passwort wird bei der Eingabe des Namens gelöscht.
			gegen N keine Spannung führt.	-	ESC IDEI TINE

### Identnummer

Kunde ID-Nr. Geråt Hersteller Abteilung Ort/Standort Eine eindeutige Identifikationsnummer eingeben oder einscannen. Mit "Enter" und den Pfeiltasten zu den anderen Werten navigieren. Mit wiederholter Betätigung der "Enter-Taste" wird das Eingabefenster verlassen.

### Vorschrift

Geeignete Prüfnorm je nach Ausstattung auswählen und mit "Enter" bestätigen. Die Freifelder bieten zusätzliche Eingabemöglichkeiten für die Dokumentation mit der PC-Software.



SKI (mit PE) Aktiv

SKII (ohne PE)

stanschlus

SKI mit Zange

Identnummer

Test ₽711 Kocher Braun LSE

Lager 23

Vorschrift

Aktiv

↓Entf.

Vorschrift

### Profil

Prüfling entsprechend der Schutzklasse auswählen.

Aktiv - Differenzstrommessung, Passiv - Ersatzableitstrommessung nur nach bestandener Isolationswiderstandsprüfung und bei Betriebsmitteln zulässig ohne elektronische Einschaltvorrichtung.

Profile und Einstellmöglichkeiten			SKI (mit PE Preshlusseto) Heizleistung Rpe-Messung Berührbare Teile EUY Teile Mit Iso-Messung Überspannungsableiter Esc	D) Sm keine Ja Nein Keino Ja Nein	SKII (ohne Berührbare Teile ELV Teile	PE) ∎ Ja keine
SKI = SKI mit Zange, SKII, SKIII, Verlängerung, Festanschluss	SKIII Ecrointbare Telle ELV Telle ESC	Ja SELV	Verlängerun Länge Gueschnitt Rpe-Mesung Mehr FS Punkte KCD Nennfehlerstrom Verdrahtung ssc	S m 1,5 qmm Ja Nein Nein Ja ↓	Festanschl Beruhrbere Teile Rpe-Messung 10 / 1 mit Zange Heizlestung	USS Ja Ja ≺3,5 kW

### Sichtprüfung

Bei Defekt "Esc" lange drücken.

Esc

# Sichtprüfung

orenepratarig					
Schutzleiter (bei SKI)	ОК				
Sehäuse	ок				
solierteile	OK				
Anschluss, Stecker	OK				
Aufschriften	OK				
Sonstiges	OK				
cr.		- 1			

	в
	1:

### Schutzleiter Profil: SKI (mit PE)

Prüfstrom: 200 mA (10 A optional). Grenzwert wird entsprechend der Leitungslänge und Ouerschnitt automatisch eingestellt.



Schutzleiter Profil: Verlängerung



















### Riso – LN-PE

(Ω)

Einschaltprüfung

weiter.

Wird automatisch vor der

RISO durchgeführt. Prüfling

einschalten oder mit "Enter"

Grenzwert: 1 MOhm, Prüfspannung: 500 V DC

Riso – LN-Sonde Grenzwert: 2 MOhm, Prüfspannung: 500 V DC



-500-MΩ-	







Isolation LN-Sonde ⁵⁰⁰∨

ОК

Grenzwert min 2,00 MOhm

>20,00 MOhm

Min ≻20.00 MOhm

lle irelierten henïhrhore

onde abtasten

leitfähigen (und SELV -) Teile mit der

Verlängerungsleitung in Steckdose und Kaltgerätestecker stecken etzkabel beweger

ESC 10 A

Achtung Prüfling nicht eingeschaltet Bitte einschalten!

EIN , ON

Funktionsprüfung





Funktionstest				
Funk	MW	Max	GW	OK/F
IB	0,000 mA	0,000mA	0,500mA	OK
ID	0,00mA	0,00mA	3,50 mA	OK
I	0,0 A	0,0 A		
U	230 V	230 V		
Р	0 W	0 W		
Wen vor	nanden, isolierte,	berührbare,		Ē
Teile abtasten.				편의



### **Ersatzableitstrom**

IEA - LN-PE Prüfspannung: 230 V, Grenzwert: 3,5 mA IFA - LN-Sonde Grenzwert: 0.5 mA Nur bei Geräten ohne elektronische Einschaltvorrichtung erlaubt.



Ers. Ableitstrom LN-Sonde			
0,04 mA			
	Max 0,04 mA	ОК	
Alle isolierte leitfähigen (u Sonde abtas	n, berührbaren, und SELV -) Teile mit der ten.		
ESC	†Reset	لے .	





#### Spannungsmessung

Achtung! Betriebsmittel wird mit Netzspannung versorgt. Die Spannung wird zwischen Sonde (rot) und GND Sonde (schwarz) gemessen.







### **Test-Master App**

Alle unsere 1- und 3-phasigen Prüfgeräte etzt per App steuerbar

Für eine geführte Schritt für Schritt Prüfung empfehlen wir unsere Test-Master App zum Download im Google Playstore



Informationen über kostenpflichtige Hardwarelizenzen für die App finden Sie auf unserem Wiki über den OR-Code.